

## GENIUS ohjaustaulu, asennus ja käyttö

**Yleistä:** SAFIRE GENIUS ohjaustaululla voidaan ohjata SAFIRE lämmittimiä.

**Asennus:** Ohjaustaulu liitetään lämmittimeen 6-napaisella kaapelilla, RJ 11 liittimet. Ohjaustauluun voidaan liittää siinä sisällä olevan lisäksi kaksi muuta termostaattia / lämpötila - anturia käytettäväksi mahdollisesti lämmittimessä jo olevan anturin rinnalla. Anturit kytketään ohjaustaulussa olevaan liitinrimaan siten, että anturin toinen johdin tulee ohjauskaapelin vieressä olevaan liittimeen ja toinen jompaankumpaan jäljellä olevista, mikäli asennetaan kaksi anturia, tulee kaapelin vieressä olevaan liittimeen kummastakin anturista toinen johdin. Jousikuormitteisen liittimen saa avattua ruuvitaltalla johdinaukon yläpuolella olevasta kolosta.

**Tehonsäätö:** Tehoa voi säätää, joko säätämällä lämpötilaa, jolloin lämmitin valitsee tehon tarpeen mukaan, tai säätämällä suoraan tehoa, jolloin lämmitin asettuu valitulle teholle termostaatin lämpötilasta riippumatta. Tehonsäätö - ikkunassa valinta - alue 0 -100% tarkoittaa max. ja min. tehojen välistä aluetta (0=min ja 100= max). Tuuletuskäytössä pitää käyttää tehon säätöä, ei lämpötilasäätöä.

**Huom.** Käytettäessä Genius ohjaustaulun lämpötila-anturia tehonsäätöön tulee huomata, että taustavalon jatkuva päällä pitäminen aiheuttaa ohjaustaulun lämpötilan kohoamisen 2-3C ja se tulee ottaa huomioon lämpötila-asetusta valittaessa.

**Käyttö:** Valikoissa voi edetä nuolinäppäimillä, valinnat tehdään OK näppäimellä, paluu edelliseen valikkoon tapahtuu BACK näppäimellä. Ohjauksen kohde on näytössä merkitty vinoruudulla tai alleviivauksella.