

GENIUS ohjaustaulu SAFIRE Lämmittimiin

1. Päävalikko	
1.1. Hallinta	
1.1.1. Käynnistys	
1.1.2. Tuuletus (venelämmittimet)	
1.1.3. Tehotuuletus (venelämmittimet)	
1.1.4. GSM -kauko-ohjaus (mökkilämmittimet GSM-kauko-ohjauksella).....	
1.1.5. Sammutus	
1.1.6. Aurinkokytkin	
1.2. Ajastin	
1.3. Asetukset	
1.3.1. Aika ja päivämäärä	
1.3.2. Kieli	
1.3.3. Polttoainelaskuri	
1.3.4. Taustavalo	
1.3.5. Termost. Tekstit	
1.4. Termostaattinäyttö.....	

Päävalikko

Hallinta

Ei pääse, jos yhteys poikki

Käynnistys

Ilmoittaa polttoaineen määrän ja arvioidun käyntiajan, jos asetettu asetuksista

Tehonsäätö

Termostaattillisissa (lämmitin ja/tai ohjaustaulu) tulee valikko, ilman termostaattia voi vain säätää tehoa (tehonsäätöitemin valinta tuo tehonsäätöruudun) esiin

Säädä lämpötilaa

15-30 astetta

Säädä suoraan tehoa

0-100% (0 = minimiteho)

Termostaattillisissa voi myös säätää suoraan tehoa

Termostaatti Valinta

Ohjaustaulussa on aina yksi sisäänrakennettu anturi, voi olla lisätermostaatteja, lämmittimessä voi olla yksi, valittu vilkkuu

Tuuletus (venelämmittimet)

Vain lämmittimen pääpuhallin toimii.

Säädetään valikosta tehonsäätö, säädä suoraan tehoa. Tehoa voidaan säätää vain kun tuuletus on käynnissä.

GENIUS ohjaustaulu SAFIRE Lämmittimiin

Tehotuuletus (venelämmittimet)

Tuuletus täysillä riippumatta lämmitystehosta, tehotuuletukseen pääsee tavallisesta lämmityksestä. Tehotuuletuksesta voi palata suoraan normaaliin lämmitykseen tai tuuletukseen.

GSM -kauko-ohjaus (mökkilämmittimet GSM-kauko-ohjauksella)

Pitää valita, jos haluaa saada lämmittimen tottelemaan gsm-systeemiä. Samoin kauko-ohjauskeskuksella!

Sammutus

Aurinkokytkin

Termostaatti säätelee halutun lämpötilan, jos lämpötila pysyttelee 3 astetta yli halutun täydet 10 minuuttia > sammutus. Aurinkokytkimen käyttö ei ole mahdollista GSM-kauko-ohjauksessa.

Ajastin

Voi ajastaa vasta kun on asettanut kellonajan ja päivämäärän asetuksista. Jos ei aseta sammutusaikaa niin lämmitin ei myöskään sammu kuin käskemällä sammutusvalikosta. Ajastuksia mahdollista asettaa neljä kappaletta.

Asetukset

Aika ja päivämäärä

Kieli

suomi

English

Polttoainelaskuri

Laskurille pitää ilmoittaa esim. tankkauksen yhteydessä, tai muulloin tankissa oleva määrä max 255 litraa.

Taustavalo

Päällä käytettäessä

Aina päällä

Aina poissa

Termost. Tekstit

Termostaateille (lämpötila-antureille) voidaan valita valikkoteksti.

(Oma teksti) kirjoitetaan valikossa kirjain kerrallaan

Sisä

Ulko

Merivesi

Etuhytti

Takahytti

(Palauta alkup.)

Termostaattinäyttö

Näytössä kaikkien termostaattianturien lukemat